



Vous êtes ici :

- Accueil
- Zoom sur...
- Vos projets
- Le coin déco
- Développement durable



Poser des dalles de galets

Les dalles de galets créent un effet décoratif naturel, pour changer du traditionnel carrelage et donner une atmosphère « zen » à la salle de bains ou pour embellir la terrasse. La pose est plus facile que celle du carrelage traditionnel car il n'est pas nécessaire d'aligner parfaitement les dalles...

La préparation



- 1) Préparer la surface qui va recevoir les galets ; elle doit être saine, plane, propre et sèche.
- 2) Sur un sol très irrégulier, procéder à un ragréage avec un enduit auto-lissant spécifique.
- 3) Laisser un espace d'environ 2 cm entre le mur et les premières plaques ; les galets n'étant pas alignés, la plinthe viendra reposer sur le joint. Il n'est pas nécessaire de démarrer la pose dans un angle droit comme c'est le cas pour le carrelage traditionnel.
- 4) Enduire le sol de ciment-colle (couche d'environ 5 à 8 mm) avec une spatule crantée. L'application d'une couche épaisse permettra de faire remonter le ciment entre les galets, ce qui permettra de ne pas avoir à couler un joint trop important. Procéder par zones successives d'un mètre carré.

Les conseils Mr Bricolage

Les dalles de galets se présentent sous la forme de filets PVC 30 x 30 cm sur lesquels les galets sont assemblés et collés.



Les dalles peuvent être posées à l'intérieur mais également à l'extérieur ; elles supportent un passage intensif et résistent à l'humidité et au gel.

Les galets s'harmonisent avec tous les intérieurs car il existe différentes matières, couleurs et finitions : quartz scintillants, marbre rouge, galets polis de différentes couleurs...

Pour que la finition soit optimale, n'oubliez pas les frises coordonnées, dont la hauteur est de 10 cm.

La réalisation

POSER LES DALLES



- 1) Les plaques de galets s'emboîtent les unes dans les autres. Si le raccord n'est pas régulier, quelques galets découpés dans une plaque permettront de combler les espaces vides.
- 2) Appuyer fortement pour faire entrer la dalle dans le mortier-colle, qui va alors remonter entre les galets.

REALISER LES RACCORDS



- 1) A chaque fois qu'une zone d'un mètre carré est recouverte de dalles, il faut réaliser les raccords pour combler les espaces vides. Découpez dans une dalle réservée pour les raccords les galets manquants.
- 2) Les enduire si besoin de mortier-colle puis les disposer dans les espaces à combler.
- 3) Laisser sécher 24 heures avant de jointoyer.

JOINTOYER



- 1) Pour la réalisation de joints entre les dalles de galets, il est conseillé de préparer un joint carrelage avec une consistance liquide, qui permettra d'obtenir petit à petit le niveau recherché. Gâcher le mortier en suivant les indications du mode d'emploi.
- 2) En fonction de la couleur des galets et de l'effet recherché, il est possible de colorer le joint. Eviter cependant les joints blancs ou clairs, trop salissants pour le sol.
- 3) Le joint doit avoir une hauteur suffisante pour laisser aux galets un certain relief. Cependant, il ne faut pas oublier qu'un joint trop haut va couvrir les galets et supprimera l'effet de relief. Au contraire, un joint trop bas va accentuer le relief et sera inconfortable sous les pieds.
- 4) Lorsque le joint commence à durcir, passer une éponge humide sur toute la surface, afin de la nettoyer.

L'équipement

Les outils

- une auge
- mortier-colle pour carrelage
- mortier à joint
- une spatule crantée
- une éponge

Une information vous manque ?

Rapprochez-vous d'un **conseiller de vente** dans votre magasin Mr.Bricolage.
Notre **Service d'Information Clients** est également à votre disposition du lundi au samedi de 9h00 à 19h00 au **0811.90.20.11** (coût d'un appel local à partir d'un poste fixe).

[Haut de page](#)

